



CTVIM

6 rue Gaspard Monge

ZI Sud

13200 ARLES

☎ : 04 83 73 53 42

✉ : contact@ctvim.fr

CHAINE D'ETALONNAGE

Masse

LABORATOIRE D'ETALONNAGE ACCREDITE

Commande N° EM 5940

DUPLICATA

CERTIFICAT D'ETALONNAGE

N° CE 17220

DELIVRE A : MICROMEGA PESAGE
ZAC DU CARREAU DE LA MINE
IMPASSE DU LAVOIR
13590 MEYREUIL

INSTRUMENT ETALONNE

Désignation : Série de 17 poids

Constructeur : A*B / YP

Type : Cylindrique
 Laiton

N° de série : A*B

Ce certificat comprend 2 pages

Date d'émission : 09/02/2022

LE RESPONSABLE
DU LABORATOIRE

Jérôme BRUNAC

LA REPRODUCTION DE CE CERTIFICAT N'EST AUTORISEE QUE
SOUS LA FORME DE FAC-SIMILE PHOTOGRAPHIQUE INTEGRAL



ETALONNAGE
Accréditation
n° 2-1539

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

MODE OPERATOIRE

Les masses sont étalonnées selon un schéma de comparaison EMME.

Les étalonnages sont effectués avec une masse volumique de l'air de $1\,200\text{ g/m}^3 \pm 70\text{ g/m}^3$.

RESULTAT DE L'ETALONNAGE

L'incertitude de mesure élargie correspond à l'incertitude-type composée multipliée par un facteur d'élargissement $k=2$, de telle sorte que la probabilité de couverture corresponde approximativement à 95%.

Ce certificat d'étalonnage garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au Système international d'unités (SI).

Identification	Masse nominale	Masse conventionnelle				Incertitude	Intervention
		Date	Sans intervention	Date	Après intervention		
ZD24P	1 g	09/02/2022	1,000 30 g			0,30 mg	Rénovation
	2 g	09/02/2022	2,000 37 g			0,40 mg	Néant
*	2 g	09/02/2022	1,999 75 g			0,40 mg	Néant
	5 g	09/02/2022	4,998 92 g			0,50 mg	Néant
	10 g	09/02/2022	10,000 23 g			0,60 mg	Néant
*	10 g	09/02/2022	10,000 51 g			0,60 mg	Néant
	20 g	09/02/2022	20,000 84 g			0,80 mg	Néant
	50 g	09/02/2022	50,000 3 g			1,0 mg	Néant
	100 g	09/02/2022	99,997 7 g			1,6 mg	Néant
*	100 g	09/02/2022	99,998 4 g			1,6 mg	Néant
	200 g	09/02/2022	199,997 5 g			3,0 mg	Néant
	500 g	09/02/2022	499,985 3 g			8,0 mg	Néant
	1 kg	09/02/2022	0,999 984 kg			16 mg	Néant
*	1 kg	09/02/2022	0,999 984 kg			16 mg	Néant
	2 kg	09/02/2022	2,000 036 kg			30 mg	Néant
	5 kg	09/02/2022	4,999 841 kg			80 mg	Néant
	10 kg	09/02/2022	9,999 68 kg			160 mg	Néant

Fin



CTVM
6 rue Gaspard Monge
ZI Sud
13200 ARLES
☎ : 04 83 73 53 42
✉ : contact@ctvim.fr

CHAINE D'ETALONNAGE

Masse

LABORATOIRE D'ETALONNAGE ACCREDITE

DUPLICATA

CONSTAT DE VERIFICATION N° CV 17220

DELIVRE A : MICROMEGA PESAGE
ZAC DU CARREAU DE LA MINE
IMPASSE DU LAVOIR
13590 MEYREUIL

IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT

Désignation : Série de 17 poids

Constructeur : A*B / YP

Type : Cylindrique
Laiton

N° de série : A*B

CONDITIONS DE VERIFICATION

Norme ou texte de référence :
Décision N° 10.00.600.001.1 du 28/06/2010

Procédure interne de vérification :
MO EM Etalonnage et Vérification

Conditions d'environnement :
Sans influence sur le classement

Date de la vérification : 09/02/2022

CONSTAT

Date d'émission du constat: 09/02/2022

Il a été constaté que l'erreur de justesse (Ej) de la (des) masse(s) ci-après identifiée(s) (excepté pour l'(les) éventuelle(s) masse(s) non classée(s)) augmentée de l'incertitude d'étalonnage élargie (U), est inférieure à l'erreur maximale tolérée (EMT) pour la classe définie par les textes cités en référence des quels découle :

$$\bullet |Ej| + U \leq EMT$$

Identification	Masse nominale	Classe
ZD24P	1 g	M1 après rénovation
	2 g	M1
*	2 g	M1
	5 g	M1
	10 g	M1
*	10 g	M1
	20 g	M1
	50 g	M1
	100 g	M1
*	100 g	M1
	200 g	M1
	500 g	M1
	1 kg	M1
*	1 kg	M1
	2 kg	M1
	5 kg	M1
	10 kg	M1

LE RESPONSABLE
DU LABORATOIRE

Jérôme BRUNAC

Ce document comprend 1 page

CE CONSTAT DE VERIFICATION GARANTIT LE RACCORDEMENT DES RESULTATS D'ETALONNAGE AU SYSTEME INTERNATIONAL D'UNITES (SI)
LA VERIFICATION A ETE EFFECTUEE SELON UNE PROCEDURE VALIDEE PAR LE COFRAC
LA REPRODUCTION DE CE CONSTAT DE VERIFICATION N'EST AUTORISEE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SIMILE PHOTOGRAPHIQUE INTEGRAL



Accréditation
n° 2-1539

Portée disponible
sur www.cofrac.fr